

Tablas 6. Propuesta de atributos mínimos de la capa Usuario a actualizar

CAPA: USUARIO			
CAMPO	DETALLE	TIPO DE DATO	OBSERVACIÓN
<i>Cuenta</i>	<i>Número de cuenta de usuario</i>	-	<i>Referencia</i>
<i>Referencia</i>	<i>Número de Referencia de la cuenta</i>	-	<i>Referencia</i>
<i>Dirección</i>	<i>Dirección del usuario</i>	-	<i>Referencia</i>
Usuario	Nombre completo del Usuario	VARCHAR(100)	Actualización
Detalle usuario	Especifica si el nombre de la persona es el propietario de la cuenta, inquilino, etc.	VARCHAR(20)	Actualización
Dui_propietario	Si la persona es el propietario, solicitar dui	VARCHAR(9)	Actualización
Num_celular	Número de celular del cliente	Decimal (8,0)	Actualización
Correo	Correo electrónico	VARCHAR(50)	Actualización
Sanearamiento	Cuenta con conexión al Alcantarillado	VARCHAR(10)	Actualización
Pozo séptico	Si no tiene conexión AN, verificar	VARCHAR(10)	Actualización
Tipo_usuario	Tipo de usuario	VARCHAR(50)	Actualización
Uso_local	Uso de local	VARCHAR(50)	Actualización
Tipo_servicio	Tipo de servicio	VARCHAR(50)	Actualización
Estado_servicio	Estado del servicio	VARCHAR(50)	Actualización
Tipo_comercio	Tipo de comercio	VARCHAR(50)	Actualización
Nombre_comercio	Nombre del comercio	VARCHAR(100)	Actualización
Observaciones	Observaciones generales	VARCHAR(250)	Actualización
Información relacionada con el usuario para cada inmueble que se va a visitar			

Tabla 7. Propuesta de atributos mínimos de la capa Acometida (Actual) a actualizar

CAPA: ACOMETIDA (ACTUAL)			
CAMPO	DETALLE	TIPO DE DATO	OBSERVACIÓN
<i>Cuenta</i>	<i>Número de cuenta de usuario</i>	-	<i>Referencia</i>
<i>Num_medidor</i>	<i>Número del medidor</i>	-	<i>Referencia</i>
<i>Estado_medidor</i>	<i>Estado en el que se encuentra el medidor</i>	VARCHAR(50)	Actualización
Tiene_medidor	Si tiene o no medidor	VARCHAR(10)	Actualización
Diametro_medidor	Diámetro del medidor	DECIMAL (2,0)	Actualización
Longitud acometida	Distancia a la red de distribución	DECIMAL (3,2)	Actualización
Ubicación de la caja	Ubicación de la caja con el medidor	VARCHAR(50)	Actualización
Tipo_de_caja	Determina el tipo de caja encontrado	VARCHAR(50)	Actualización
Estado_de_la_caja	Define el estado actual de la caja	VARCHAR(50)	Actualización
Material de superficie	Material del tipo de suelo (Tierra, cemento, etc.)	VARCHAR(50)	Actualización
Observaciones	Observaciones generales	VARCHAR(250)	Actualización
Información relacionada al medidor actual, los datos son necesarios para estimar las intervenciones en la rehabilitación de acometidas.			

Tabla 8. Propuesta de atributos mínimos de la capa Acometida (Nueva) a actualizar

CAPA: ACOMETIDA (NUEVA)			
CAMPO	DETALLE	TIPO DE DATO	OBSERVACIÓN
<i>Cuenta</i>	<i>Número de cuenta de usuario</i>	-	<i>Referencia</i>
Num_medidor	Número del medidor nuevo	DECIMAL (15,0)	Actualización
Diametro_acometida	Diámetro de la acometida instalada	DECIMAL (2,0)	Actualización
Diametro_medidor	Diámetro del medidor nuevo	DECIMAL (2,0)	Actualización
Material acometida	Material de acometida	VARCHAR(50)	Actualización
Marca Medidor	Marca del Medidor	VARCHAR(100)	Actualización
Lectura_inicial_medidor_nuevo	Lectura inicial del medidor nuevo	DECIMAL (6,0)	Actualización
Lectura_final_medidor_viejo	Lectura final del medidor a reemplazar	DECIMAL (6,0)	Actualización
Longitud acometida	Distancia a la red de distribución	DECIMAL (3,2)	Actualización
Información relacionada con el nuevo medidor e instalación realizada. Se requiere fotografía de la nueva instalación y del medidor antiguo con la última lectura antes de entregar al usuario para realizar la comparación.			

Nota: Las estructuras de las tablas 6, 7 y 8 son propuestas a las cuales el Contratista puede modificar para facilitar la administración de los datos, siempre y cuando se cuente con la aprobación de la Supervisión.

Referencia: No es responsabilidad del Contratista actualizarlo.

Actualizar: Es responsabilidad del Contratista actualizarlo.